


DAIKIN

4P359542-2S

Vmesnik za priključitev
v brezžično omrežje LAN
<BRP069A42>

Priročnik za montažo



Vmesnik za priključitev
v brezžično omrežje LAN
<BRP069A42>

Priročnik za montažo

Domača stran: <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>

- ◆ Za podrobne tehnične podatke, navodila za namestitvev, načine nastavitve, pogosta vprašanja, kopijo originalne izjave o skladnosti in najnovejšo različico tega priročnika obiščite zgornjo spletno stran.




- ◆ Podjetje Daikin Industries Czech Republic s.r.o. izjavlja, da je radijska oprema tipa BRP069A42 skladna z Direktivo 2014/53/EU.

Oprema


Preverite, ali je naslednja oprema priložena v paketu.

Model BRP069A42 ※1 Nalepite v predvideni okvir na zadnji strani tega lista in shranite na varnem mestu.


(A) Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN




(B) Nalepka s serijsko številko (1 list) ※1




(C) Priročnik za montažo (1 kos)




(D) Kabelski priključek



(E) Vijaki in lepilni trak



(F) Kabelska vezica s podnožjem



Napotki za varnost

- ◆ V nadaljevanju so opisani pomeni simbolov, ki se uporabljajo v tej dokumentaciji.

Po zaključeni namestitvi izročite ta priročnik za montažo stranki.

- ◆ Testni zagon klimatske naprave lahko opravite s pomočjo navodil v priročniku za montažo klimatske naprave.



Zaščita naprav, označenih s tem simbolom, je zagotovljena z dvojno izolacijo in varnostna priključitev na ozemljitev ni potrebna.



Ni dovoljeno



Sledite navodilom



Opozorilo

Označuje situacije, ki lahko povzročijo smrt in hude telesne poškodbe.

Pri namestitvi:



- Namestitev naj opravi vaš trgovec ali serviser.
(V nasprotnem lahko pride do električnega udara ali požara.)
- Za namestitev vedno uporabite opredeljeno opremo in dele.
Obvezno upoštevajte navodila v tem priročniku za montažo.
(V nasprotnem lahko enota pade in pride lahko do električnega udara ali požara.)
- Električna dela morajo biti izvedena v skladu s priročnikom za namestitev in nacionalnimi pravilniki oziroma predpisi stroke za električno ožičenje.
- Pri nameščanju vedno izklopite napajanje.
(Dotikanje električnih delov lahko povzroči električni udar.)
Glavno stikalo sistema je na zunanji enoti. Izklopite glavno stikalo, da izklopite napajanje.

Napotki za varnost



Opozorilo

Označuje situacije, ki lahko povzročijo smrt in hude telesne poškodbe.

Pri uporabi:



- Ne razstavljajte, ne spreminjajte in ne popravljajte.
(V nasprotnem lahko pride do električnega udara ali telesnih poškodb.)
- Z mokrimi rokami ne delajte z izdelkom.
(V nasprotnem lahko pride do električnega udara ali požara.)
- Pazite, da se izdelek ne zmoči, in ga ne uporabljajte med kopanjem ali podobnimi opravili, pri katerih uporabljate vodo.
(V nasprotnem lahko pride do električnega udara ali požara.)
- Izdelka ne uporabljajte v bližini medicinske opreme ali oseb, ki uporabljajo srčni spodbujevalnik ali defibrilator.
Izdelek lahko povzroči smrtno nevarne elektromagnetne motnje.
- Izdelka ne uporabljajte v bližini opreme s samodejnim nadzorom, kot so samodejna vrata ali protipožarni alarm.
(V nasprotnem lahko pride do nepravilnega delovanja opreme.)



- Če zaznate neobičajen vonj ali zvok, pregrevanje ali dim, takoj odklopite napajalni vtič klimatske naprave.
(V nasprotnem lahko pride do požara ali okvare.)
 - ◆ S svojim dobaviteljem se dogovorite za pregled.
- Če izdelek pade ali se poškoduje, odklopite napajalni vtič klimatske naprave.
(V nasprotnem lahko pride do požara ali električnega udara.)
 - ◆ S svojim dobaviteljem se dogovorite za pregled.

Napotki za varnost



Pozor

Označuje situacije, ki lahko povzročijo poškodbe oziroma telesne poškodbe.

Pri namestitvi:



- Izdelka ne nameščajte na mestih, na katerih se lahko nabira vnetljiv plin.
(V nasprotnem lahko pride do požara.)



- Pri odklapanju povezovalnega kabla držite konektor.
(V nasprotnem lahko pride do požara ali električnega udara.)

Pri uporabi:



- Ne uporabljajte tam, kjer je omogočen dostop majhnim otrokom.
(V nasprotnem lahko pride do telesnih poškodb.)

- Izdelka ne uporabljajte poleg mikrovalovne pečice.
(Slednja lahko ovira komunikacije v brezžičnem omrežju LAN.)


Odstranitev enote



- Vaš izdelek je označen s tem simbolom. Simbol pomeni, da električnih in elektronskih izdelkov ne smete odvreči med nerazvrščene gospodinjske odpadke.
- Sistema nikar ne poskušajte razstaviti sami: razstavljanje izdelka in drugih delov mora izvesti kvalificiran monter v skladu z veljavno lokalno in nacionalno zakonodajo.
- Izdelek in odpadne dele je treba v posebnem obratu za obdelavo predelati za ponovno uporabo, recikliranje in obnovitev.
- Z zagotavljanjem pravilnega odstranjevanja boste pripomogli k preprečevanju možnih negativnih učinkov na okolje in zdravje ljudi. Za več informacij stopite v stik z monterjem ali lokalnimi organi.

Glavni sestavni deli

Vmesnik za priključitev
v brezžično omrežje LAN



Glavni sestavni deli


Osnovni parametri:

Frekvenčni obseg:	2400 MHz–2483.5 MHz
Radijski protokol:	IEEE 802.11b/g/n
RF kanal:	1–13
Izhodna moč:	0 dBm~18 dBm
ERP:	17 dBm (11b) / 13 dBm (11g) / 12 dBm (11n)
Napajanje:	DC 14 V / 100 mA

RF kanal – radiofrekvenčni kanal


ERP – efektivna oddana moč

BRP069A42



Notranja enota se lahko razlikuje od prikazane.


1 Povezovalni diagram



2 Preverjanje delovanja

■ BRP069A42

Vklopite napajanje in preverite, ali lučka [POWER] na izdelku sveti.



- ◆ Pred vklopom napajanja vedno pritrдите ohišje (zgornji del) vmesnika.

Stranka mora zagotoviti naslednje:

- Pametni telefon ali tablični računalnik
(podprti OS: Android 2.3.3 ali novejši; iOS 5.0 ali novejši)
- Internetna povezava in komunikacijska naprava
(modem/usmerjevalnik ali podobna naprava)
- Dostopna točka brezžičnega omrežja LAN
- [Daikin online controller] (brezplačno)

Način namestitve programa Daikin online controller

Pri telefonih z operacijskim sistemom Android

- (1) Odprite [Google Play].
- (2) Poiščite [Daikin online controller].
- (3) Za namestitev upoštevajte navodila na zaslonu.

Pri napravah iPhone

- (1) Odprite [App Store].
- (2) Poiščite [Daikin online controller].
- (3) Za namestitev upoštevajte navodila na zaslonu.

Na naslovu

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>

so na voljo podrobna navodila.

Odpravljanje težav

V naslednji preglednici so navedeni kratki opisi, kako ravnati pri odpravljanju težav ali nejasnostih pri nameščanju izdelka ali pripravi nastavitve za vzpostavljane povezave.

Za več podrobnosti glejte pogosta vprašanja na domači strani.


Če se zgodi naslednje	Razlaga in opis, kaj je treba preveriti
Nobena lučka ne sveti.	→ Preverite namestitev. Izdelek ne deluje pravilno. → Izklopite napajanje klimatske naprave in jo znova zaženite.
Sistem (klimatska naprava) ni naveden na zaslону s seznamom sistemov.	→ Preverite, ali je napajanje vklopljeno. → Preverite, ali lučka RUN/AP sveti. → Ponovno poskusite vzpostaviti povezavo med vmesnikom in brezžičnim omrežjem. → Premaknite usmerjevalnik (dostopna točka brezžičnega omrežja LAN) bližje izdelku. → Morda uporabljate pametni telefon, dostopno točko ali brezžični usmerjevalnik, ki niso podprti. → Preverite, ali je pametni telefon ali tablični računalnik vzpostavil povezavo z istim brezžičnim omrežjem LAN kot usmerjevalnik za WLAN. Za podrobnosti glejte domačo stran.
Ko poskusite vzpostaviti neposredno povezavo z vmesnikom (način [AP]), vmesnik ni viden v seznamu razpoložljivih brezžičnih omrežij (Wi-Fi) v telefonu/tabličnem računalniku.	Iz načina [AP] pojdite nazaj v način [RUN] in se vrnite v način [AP] tako, da za približno 2 sekundi pritisnete gumb [MODE], s čimer boste preklapili na drug kanal Wi-Fi. Po potrebi ponovite.

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



4P359542-2S 2017.05